



JKT-B1型

家庭用

IH炊飯ジャー

烧計了


取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる





もくじ

la	じめに	
1	安全上のご注意	2
2	各部のなまえとはたらき	5
	メニューの選べる機能と特長	6
	分量について	6
	炊飯時間の目安	6
	ごはんをおいしく炊くためのコツ	7
使	きいかた	
3	ごはんを炊く前の準備	
4	ごはんの炊きかた	
5	ごはんが炊きあがったら 1	
6	炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた′	11
7	予約吸水タイマー炊飯のしかた 1	
8	保温について1	
9	再加熱のしかた1	
) ケーキの作りかた (「ケーキ」メニュー) 1	16
	[ったときは]	
	お手入れのしかた1	
	うまく炊けない?と思ったら 2	
	・ケーキがうまく作れない?と思ったら 2	
14	故障かな?と思ったら2	
_		25
7	の他	
	メニューガイド2	
	現在時刻の合わせかた3	
	仕様3	
	停電があったとき	31
	消耗品・別売品	
	お買い求めについて	
	保証とサービスについて 3	31
	連絡先 3	31

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。 で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*¹を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感雷、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は図 記号の中や近くに絵や文章で 注 意 表します。



○記号は、禁止の行為である ことを示します。具体的な禁 止内容は図記号の中や近くに 禁止 絵や文章で表します。



■記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示しま す。具体的な指示内容は図記 指 示 号の中や近くに絵や文章で表 します。

⚠警告



交流100V以外では使わない。 (日本国内 100V専用)

火災・感電の原因。



定格 15A以上のコンセントを 単独で使う。

必ず実施

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重

いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し 込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。 必ず実施



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 ぬれ手禁止 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをするおそれ。



スチームキャップ、蒸気孔に顔や 手を近づけない。

接触禁止

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手 が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれ。

水ぬれ禁止



改造はしない。修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない。 大解禁止 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金な どの金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



排気孔

取扱説明書に記載以外の用途には使わな

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。 〈してはいけない調理例〉

ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する。 • クッキングシートなどを落としぶた代 わりに使用する。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。 〈異常・故障例〉

必ず実施 • で使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。

- 炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがす
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがあ
- 内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理 を依頼する。



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。 火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因に なるため、壁や家具からは30cm以上は

なして使う。

キッチン用収納棚などを使 用する際は、中に蒸気がこ もらないように注意する。

⚠注意



荷重強度が不足しているスライド テーブルでは使わない

落下によるけが・やけど・故障の原因。 使用する前に、荷重強度が十分満足して いることを確認する。



差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。こ スライド式テーブルでは、差 込プラグに蒸気があたらない 位置で使用する。



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。



専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。




使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 プラグを抜く 電火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火





操作パネルに蒸気があたるよう な狭い空間で使わない。

蒸気や熱で操作パネルの変形や本体の傷み・変 色・変形・故障の原因。スライド式テーブルで は蒸気があたらないように引き出して使用する。

め に

⚠注意



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりする と、けがや故障の原因。



ふたを開けるときは、蒸気に注 意する。

やけどのおそれ。 必ず実施



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどのおそれが。

接触禁止



タコ足配線はしない。☆ゟ 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。



丸洗いはしない。 本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を 入れたりしない。ショート・感電のおそれ。



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部(放熱板や内なべ等)にふれるこ とによるやけどのおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使いの 方は、本製品をご使用の際には専門医 とよくご相談の上お使いください。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



吸・排気孔をふさぐような場所 や、室温の高い場所では使わない。 カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の原因。



磁力線が出ているので、磁気に 弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。



使用中、内なべとっ手をさわるときはな べつかみを使用し、直接手をふれない。

高温になっている ため、やけど のおそれ。



内なべとっ手

【 末永くご使用いただくためのご注意


- こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・吹きこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。
- 炊飯中、本体に布などをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。



- 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けております が、この穴からまれに虫等が入り故障することがあり ます。市販の防虫シートを使用する等、ご注意ください。 また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になりま す。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタ イガーお客様ご相談窓口までお問合せください。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれる ことがありますが、人体には無害で、炊飯や保温性能も問題 ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買 い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。


- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変 形の原因になるため、必ずお守りください。
- 内なべをガス火にかけたり、IHクッキング ヒーター・電子レンジなどに使用しない。
- 白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を 保温しない。
- 内なべの中で酢を使用しない。
- 付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- 金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、 かたいものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- 内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- 金属へらやナイロンたわしなど、かたいもの でお手入れしない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

各部のなまえとはたらき





出すとき:差込プラグを持って引く。 ※色テープ以上は引き出さない。 収納するとき: 差込プラグを持ち、 少し引いて戻すと巻き込まれる。 ※ねじれていると巻き込まれない ので、ねじれを直す。



付属品の確認



(音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常 ではありません。

- ●「ブーン」という音(ファンが作動している音)
- 「ジーッ」や「チリリリ…」という音 (IHが作動してい る音)

【リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを 抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。
- リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「O:OO」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プ ラグを抜くと消えてしまいます。



▼ ままます リチウム電池は、お客様で自身では交 換できません。

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店または「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口まで修理をご依頼ください。(有償)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていない ときは、現在時刻に合わせてください。(P.30参照)



メニューの選べる機能と特長

メニュー	無洗米選択	保温	予約(吸水) 選択	おこげ	特長
エコ炊き	0	0	0	_	白米 (無洗米) を炊くときに選びます。「白米」メニューと比べて、少しかためになりますが、少ない消費電力量(約4~29%削減)で炊くことができます。
白米	0	0	0	0	白米 (無洗米) を炊くときに選びます。 (標準の炊きかたです。) また、おこげを選択すると、こうばしいおこげごはんが炊けます。
極うま	0	0	0	_	白米 (無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出して炊きたいときに選びます。 「白米」の2 倍の時間で吸水し、しっかりと時間をかけて加熱することで、味わい深いごはんが炊きあがります。
早炊き	0	0	_	_	白米 (無洗米) を早く炊きたいときに選びます。
炊込み	0		_	0	炊込みごはんを作るときに選びます。また、おこげを選択すると、 こうばしいおこげごはんが炊けます。
おこわ	_	\triangle	_	_	おこわを作るときに選びます。
おかゆ	0	_	0	_	おかゆを作るときに選びます。
雑穀	0	\triangle	0	_	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米などの雑穀を白米といっしょに炊 くときに選びます。
玄米	_	Δ	0	_	玄米を炊くときに選びます。
玄米 GABA (玄米ギャバ 増量)	_	Δ	0	_	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。(「玄米」 よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。)また、健康に役立つ と話題の栄養素であるギャバ(ガンマ -アミノ酪酸)を「玄米」に 比べて増やします。

※△:保温はできますが、ごはんのおいしさが損なわれますので、保温はしないでください。 炊飯容量は、P.30参照。

おこげについて

- 少量のごはんを炊いたときは、おこげを選択して もおこげがつきにくい場合があります。
- 無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合が あります。
- ●「おこわ」「雑穀」「玄米」「玄米GABA」、発芽玄米・ 胚芽米・分づき・麦飯を炊いたときは、おこげが 濃くつく場合があります。

「エコ炊き」「白米」「極うま」「早炊き」「炊込み」「お かゆ」「雑穀」メニューは、無洗米が選べます。水 加減やお米の浸水時間を気にせず、無洗米が楽に おいしく炊けます。



洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれ いに取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さな いから、環境にもやさしいお米です。

分量について

具や雑穀の分量については、P.7を参照してください。

炊飯時間の目安

サイズ メニュー	エコ炊き	白米	極うま	早炊き	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合)タイプ	40~50分	43~53分	64~74分	20~45分	44~63分	35~45分
1.8L (1升)タイプ	40~53分	46~57分	65~76分	22~52分	44~66分	37~49分

サイズ メニュー	おかゆ	雑穀	玄米	玄米 GABA (玄米ギャバ増量)
1.0L (5.5合)タイプ	63~73分	54~64分	68~83分	4時間21分~4時間31分
1.81 (1升)タイプ	63~73分	55~65分	69~83分	4時間24分~4時間38分

- ※ 上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100 V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位)
- ※ 無洗米を選択された場合は、各メニューともに 1~5分長くなります。
- ※「炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間とほとんど変わりません。
- ※「白米」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間より5~10分長くなります。
- ※ 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

ごはんをおいしく炊くための





炊く前の準備は8ページ、 炊きかたは9~14ページ をお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

※ 無洗米も付属の計量カップ ではかりましょう。本製品 は炊きかたを工夫していま すので、無洗米専用の計量 カップは必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄む まで手早く洗いましょう。

発芽玄米・胚芽米・分づきを炊くときは 「白米」「極うま」メニューを選びましょう

麦飯を炊くときは「雑穀」メニューを選びま しょう

無洗米を炊くとき

- 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上か ら水を入れただけだと、お米が水になじまず、う まく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるのは米 のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊く と、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因に なります。)

お米の種類やお好みに合わせて水加減し ましょう

基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする 場合、1/3目盛以上の増減はお避けください。ふき こぼれ等の原因となります。

●水加減の目安表

. —	1.40300000000000000000000000000000000000
メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛を目安にお好みで。
白米・早炊き・ 雑穀	「白米」の目盛を目安にお好みで。
極うま・炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
おこわ (もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。(もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の 目盛。
玄米・ 玄米 GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。

- ※ 無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※ 胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づきは、「白米」「極うま」の目 盛を目安に水加減してください。
- ※ 発芽玄米・雑穀(麦飯含む)は市販の袋に水加減などの記載 があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してくださ

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよく かき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊 く場合の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み	4合以下	7合以下
おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1 合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、お米が水より上に 出ないように平らにして炊 飯しましょう。




玄米に白米を混ぜて炊くとき

- 玄米が白米よりも多いときは、「玄米 | を選んでく ださい。
- 玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ない ときは、「白米」「極うま」を選んでください。(この とき玄米は、1~2時間つけおきして吸水させてか ら炊いてください。)

雑穀を白米に混ぜて炊くとき

- 雑穀は、白米の 2割以内の分量にしてください。
- 雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。

ごはんを炊く前の準備



ごはんの炊きかた



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。

※付属の計量カップにすりきり一杯で、約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップではかってください。

正しい計量例

間違った計量例





で注意

指定の炊飯量(P.30の仕様表参照)以外で炊かな い。うまく炊けない原因。

※ 具を入れて炊く場合はP.7参照。

る米を洗う(内なべで洗米できます)

※ 無洗米の場合は、P.7を参照してください。



お湯(35℃以上)で洗米や水加減しな い。ごはんがうまく炊けない原因。

水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減 します。(P.7の目安表を参照)



4 水滴・米つぶなどをふき取る

<内なべ外側や縁>

<本体内側>





上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米 つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなった り、炊飯中にふたが開く原因。

内なべを本体にセットしてふたを 閉める



差込プラグをコンセントに差し込む



び注意 保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して、消灯させる。

内なべをセットしない状態で、 「炊飯/無洗米」キーを押したとき、または、 「保温」キーを押したときは、「ピピピ…」 と音でお知らせします。

メニューキーを押して、炊きたい メニューを選ぶ

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



- ※ あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選 択の必要はありません。
- ※ メニュー選択中に 取消 キーを押すと、「エコ炊き」に切 り替わります。

で注意

「早炊き」は、「白米」「極うま」に比べて炊飯時間が短 いので、かために炊きあがります。

2 おこげごはんにするときは、 おこげ、キーを押す(「白米」「炊込 み (のみ)



※「おこげ」を取り消す場合は、再度 おこげ キーを押す。

- おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。
- ※ お米の種類によっては、おこげがつきにく い場合があります。
- おこげのこうばしさを損なわないために、炊 飯後は早めにお召し上がりください。

で注意

おこげごはんは、かたくなるので注意する。

(無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。





【無洗米のとき】

(「エコ炊き」「白米」「極うま」「早炊き」「炊 込み」「おかゆ」「雑穀」のみ)





※「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 | 炊飯/無洗米 | キーを押す。

〜 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

「むらし」になると…


表示部にむらしあがるまでの残り時間が 1分単位で表示されます。

※ メニューによってむらし時間が異なります。



炊きあがると

自動的に保温します。



※「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。保温はされませんので、お早めにお召し上がりください。

1 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐ してください。

※ 内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。



で注意

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外 などに流れ落ちた場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら…


■ 必ず 取消 キーを押す



で注意

保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に 使用するときに保温ランプが点灯して、炊飯で きません。

- 差込プラグを抜いて、電源コードを収納する (P.5参照)
- 3 お手入れする (P.18~21参照)





炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- 「予約 1」または「予約 2」を選んで、時刻を合わせて セットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ●「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設定できます。
- 一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

1 現在時刻を確認する

※ 現在時刻の合わせかたは、P.30参照。



2 予約 キーを押して、 「予約 1」または「予約 2」を選ぶ

押すごとに、「予約 1 」 → 「予約 2 」 → 「予約吸水」 の順に切り替わります。

※ 予約吸水の場合は、P.13参照。



※ 前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻で タイマー予約する場合は、時刻あわせの必要はありません。

で注意

- 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。
- 「早炊き」「炊込み」「おこわ」「ケーキ」「洗浄」 の場合。
- 下表の時間未満の場合。 (無洗米の場合も下表の時間と同じ。)


メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間 5分未満
白米	1時間 5分未満
白米(おこげ)	1時間10分未満
極うま	1時間25分未満
おかゆ	1時間15分未満
雑穀	1時間15分未満
玄米	1時間35分未満
玄米 GABA (玄米ギャバ増量)	4時間50分未満

- 表示部の時計が「O:OO」で点滅している場合。
- 内なべをセットしていない場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、取消 キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

(((音)))

- ⑤割キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピ」と音でお知らせします。
- タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは「炊飯/無洗米」キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた



時分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる

※ 時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは 1 時間単位、分 キーは 10分単位で合わせ ることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。

で注意

腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以 内にする。

4 メニュー キーを押して、炊きたい メニューを選ぶ

※ あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選 択の必要はありません。




5 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す (「白米」のみ)



炊飯/無洗米 キーを 1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「エコ炊き」「白米」「極 うま」「おかゆ」「雑穀」のみ)

予約完了です。



※ タイマーセットを間違えたときは、取消 キーを押して、 P.11の2からセットし直してください。

※無洗米の ときは 2回押す 炊飯 取消 無洗米 エコ炊き白米 極うま早炊き炊込みおこわ 保温○

(0予約) (==) おこけ 時 3 4 ※ 「白米」のみ

予約吸水タイマーについて

炊飯前に、お米に自然吸水させる(つけおき)時 間がセットできます。

- 炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選んで 時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始めま
- 吸水時間は、10~60分まで10分単位で合わせるこ とができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、 50分後に炊き始めます。

予約 キーを押して、 「予約吸水」を選ぶ

押すごとに、「予約11→「予約21→「予約吸水」 の順に切り替わります。

※ 予約1·2の場合は、P.11参照。



で注意

予約吸水タイマー炊飯のしかた

- 下記の場合は、予約吸水ができません。
- ・「早炊き」「炊込み」「おこわ」「ケーキ」「洗浄」の場合。
- 表示部の時計が「O:OO」で点滅している場合。
- 内なべをセットしていない場合。
- 保温ランプが点灯している場合は、取消 キーを押 して消灯させてください。(点灯していると、予約 できません。)

音))))

- 予約 キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピ ピピーと音でお知らせします。
- タイマー炊飯ができない状態にセットされていると きに、「予約」キーまたは「炊飯/無洗米」キーを押す と、「ピピピ」と音でお知らせします。

2 時 分 キーを押して、 お米を水に浸す時間を合わせる



- 10~60分まで10分単位で合わせることができます。
- 時 キーを押すごとに 10分ずつ増え、
- |分| キーを押すごとに 10分ずつ減ります。
- お米を水に浸す時間を長くすると炊きあがりがやわら かくなります。

3 メニュー キーを押して、炊きたい メニューを選ぶ



4 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す

(「白米」のみ)



5 炊飯/無洗米 キーを1回押す

(無洗米のときは、2回押す。「エコ炊き」「白米」「極 うま| 「おかゆ| 「雑穀|のみ)

白米は 予約完了です。 ピッピー 白米以外は 炊飯 ピー 無洗米 洗浄 消灯

保温について

白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ちま す。炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わ ります。

取消キーを押します。 (保温ランプが消灯)

■ 保温を中止するとき ■ 再度保温するとき 保温ーキーを押します。





(保温ランプが点灯)

(少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて 保温し、できるだけ早くお召し 上がりください。



保温経過時間の表示について

時 キーを押している間、保温経過時間が24 時間(24h)まで1時間単位で表示されます。 24時間を超えると、「24」が点滅し、「h」が点灯 します。



で注意

- 保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消され るので注意する。
- におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食など の原因になるため、下記のような保温はしない。
- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- 最小炊飯量以下の保温
 1.0L (5.5合)タイプ:1合
 1.8L (1升)タイプ:2合
- ・ 白米 (無洗米) 以外の保温

- ●「おかゆ」「ケーキ」は、できあがったら「取消」キーを 押して、すぐに取り出す。そのままにしておくと、の り状になったり、内ぶたについた露がおちてきてべた ついたりしますので、早めにお召し上がりください。
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがついたと きは、取り除く。乾燥・変色・におい・べたつきの原因。
- ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度 が高い場合など)は、早めにお召し上がりください。

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあ つあつのごはんになります。

再加熱のしかた

で注意

- ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎ て、充分にあたためられません。
- 下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつ
- 炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
- ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、 1.8Lタイプは2合)以下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

2 大さじ 1~2杯の打ち水を均一に 行う





打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっく らと仕上がります。

3 保温ランプの点灯を確認する



※ 保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、「保温」 キーを押す。(P.14)

4 炊飯/無洗米 キーを押す



無洗米

15

使い

か

残り時間を 表示



※ 再加熱をやめたい場合は、取消 キーを押す。

音))))

ごはんが冷たい(約55℃以下)ときは、再加熱がで きません。「ピピピ…」と音でお知らせします。

5 加熱したごはん全体をよくほぐ し、均一にする



1 ()ケーキの作りかた(「ケーキ」メニュー)

メニューガイド(P.29) に記載されている ケーキを作ることができます。

で注意

- うまくできないことがありますので、メニューガイドに記載されているケーキ以外は作らないでください。
- メニューガイドに記載されている量を超えて作らないでください。

ふきこぼれるおそれがあります。

- 1 材料の下ごしらえをする
- 2 内なべに生地を流し入れる
- 3 2の生地の空気を抜く

で注意

加熱前に生地の空気を抜く場合、やわらかい布の上で 行ってください。

内なべの変形や破損のおそれがあります。

4 内なべを本体にセットしてふたを 閉める



5 差込プラグをコンセントに差し込む

6 メニュー キーを押して 「ケーキ」を選ぶ



7 加熱時間を合わせる

加熱時間は、時分 キーで合わせます。5~80分まで5分単位で設定できます。

※ <u>時</u> キーを押すごとに5分ずつ増え、<u>分</u> キーを押すごとに5分ずつ減ります。




| 炊飯/無洗米| キーを1回押す

加熱が始まります。



9 焼きあがったら…

保温ランプと表示部の「O」が点滅します。



- ♪ ふたを開け、ケーキの中央に竹串を刺してみる。 (生地がついてこなければ中まで焼けています。)
- ※ 生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅している <u>状態で</u>時] キーを押して追加の焼上げ時間を合わせ、 <u>炊飯/無洗米</u> キーを押す。(最大15分を3回まで追加 できます。)

で注意

追加で焼く前に 取消 キーを押さない。保温ランプの点滅が消え、引き続き焼けなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれた布の上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4)「ケーキ」を選択し、追加時間をセットして焼く。
- 内なべを取り出し、ケーキを取り出して冷ます。

で注意

- 内なべを取り出すときは、必ずなべつかみなどを使い、直接手をふれないよう注意する。やけどをするおそれがあります。
- 焼きあがったらすぐにケーキを取り出す。そのままに しておくと、内ぶたについた露が落ちてべたつきます。

ケーキ作りが終わったら…

1 取消 キーを押す ピッ 以消 別消灯

P.21 の要領でにおいを取り除く

お手入れのしかた

- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。
- ケーキを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちににおいを取り除いてください。(P.21参照)
- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ※ 洗剤分が残っていると、樹脂などの劣化・変色の原因になりますので、十分に洗い流してください。



● 水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。

2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

で注意

●内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素 加工面がはがれる原因。



研磨粒子 部分で洗 わない。

● 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、 内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして 重ね置きしない。


フッ素加工面が傷 ついたり、はがれ たりする原因。




流し洗いができます。

- **●** 水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
- ② 乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。

で注意



- 熱湯での流し洗い。・つけおき洗い。
- ・ 炊飯直後の高温状態での流し洗い。
- 雑穀 (アマランサスなど) を混ぜて炊いた後は、必ずスチー ムキャップをお手入れする。スチームキャップが目詰まりし て、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けな い原因。



スチームキャップ

P.20参照)

(2つの部分にはずす。

- ◆本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふ き取る。
- 差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。
- センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つ ぶなどがついている場合は取り除く。
- ※ 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る
- ●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米 つぶなどは取り除く。

★体内部へは、絶対に水が入らないようにする。

(空注意)


使うたびに洗うも

- 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- 各部を取りはずした後、お手入れする。
- ●スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた布で 水分をふき取る。水分をふき取らないと、「水滴」の 跡が残る原因。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形 するおそれ。

(内ぶたの取りはずし・取りつけ


■取りはずしかた


内ぶたのつまみを下に押し下げながら手前に 引いてはずす。



■ 取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。





を注意

● 内ぶたパッキンは引っぱらない。 はずすと、再度取り付けができなくなります。パッキンがはずれたときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。



無洗米

1分きざみ で表示

残り時間を

洗浄終了の7分前になると…

洗浄が終了すると・・・



⑤ 取消 キーを押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。




本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。

洗浄後は、内なべ・本体が熱くなっているので、ご注意ください。やけどをするおそれ。

(スチームキャップの取りはずし・取りつけ

■ 取りはずしかた

● ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。



で注意

炊飯直後はスチームキャップの中に熱い露がた まっているので、注意する。

スチームキャップを裏返し、キャップ本体を 図のようにはずす。




■取りつけかた

● キャップ本体を、キャップふたに引っ掛ける。



②「カチッ」と音が鳴るまで押し込む。



確実に、本体に取りつける。


スチームキャップ用パッキンの取りつけ

パッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれたり、 蒸気もれなどの故障の原因。

ご注意


リングパッキンをはずさない。はずれたときは、元 通りに確実にはめ込む。

※ 取りつけにくい場合、パッキンに水を少しつける とつけやすくなります。



においが気になるときは洗浄する


● 内なべに水を8分目まで入れ、本体にセットする。



- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 メニュー キーを押して、「洗浄」を選ぶ。



(次飯/無洗米) キーを押す。(洗浄開始。約50分で終了)



ご注意

使いかた

20

12 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはんや炊飯器の動作などがおかしいときは、次の点をお調べください。

2.	お調べいただくこと	加減を間違えたが、雑穀の量、水	使って炊飯した (PH9以上)を	い水を使って炊飯したミネラルウォーターなど硬度の高	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	キーを押した保温を取り消さず「炊飯/無洗米」炊飯ジャーを使用後、	がついているとけつがや水滴などのなべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	よくほぐさなかった	最大炊飯容量を超えて炊飯した
炊	かたすぎる	•		•	•			•	•	•	•
炊きあが	やわらかすぎる	•	•		•	•		•	•	•	
かった	生煮えになる	•			•		•	•	•		•
ったごは	しんがある	•			•		•	•	•		•
6	おこげができる	•	•	•	•	•		•	•		
- באו	蒸気がもれる	•						•	•		
炊飯中	吹きこぼれる	•			•			•			
141	炊飯時間が長い	•			•			•	•		
	参照ページ	7.8.30	_	_	9~ 14	_	10	8.18	_	10	7.30

2	お調べいただくこと	ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などに	(無洗米は除く) 充分に洗米しなかった	水加減をした で洗米や	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	ふたが確実に閉まっていない	調味料をよくかき混ぜなかった具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	割れ米が多く混ざっている	続けてすぐに炊飯した炊きあがった後、	お手入れが不充分	途中で停電があった
	かたすぎる			•			•	•			•	
炊きあが	やわらかすぎる			•	•	•	•	•	•	•		•
ががっ	生煮えになる			•				•		•		•
っただ	しんがある			•				•		•	•	
ごは、	おこげができる		•	•	•		•	•	•		•	
h	ぬか臭い		•									
ıkla	蒸気がもれる	•					•				•	
炊飯中	吹きこぼれる	•	•			•		•			•	
+	炊飯時間が長い	•										•
	参照ページ	8.18.19	7.8	8	_	_	8.18.19	7	_	_	18~ 21	31

こんなとき	理由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべにこびりつく	やわらかいごはんやねばりけがあるごはんはつきやすいことがあります。

お調べいただくこと	お米の量や水加減を間違えた	ついているにこげついたごはんつぶなどが内なべの裏・センターセンサー	よくほぐさなかった	ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などに、	(無洗米は除く) たかった	再加熱を3回以上行った	イマーセットをした 2時間以上の炊きあがり予約タ	保温を4時間以上続けている
保 温 中 変色する		•		•	•		•	•
中 変色する		•	•	•		•		•
の ご パサつく は ん ベタつく	•	•	•	•		•		•
んベタつく	•	•	•	•			•	•
再加熱したごはんがパサつく	•	•				•		
参照ページ	7.8.30	8.18	10	8.18.19	7.8	15	12	14

お調べいただくこと	白米・無洗米以外を保温した	加熱した	保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温し	お手入れが不充分	再加熱した欠きあがり直後の熱いごはんで	を取り除かなかったケーキ作りを行った後、におい	消した。これにまま保温を取り	途中で停電があった	E
保 におう 温	•	•		•	•	•		•	•	•	()
一 中 変色する の	•	•	•	•	•					•	
ごパサつく	•	•	•	•	•						
はん ベタつく		•		•	•				•	•	
再加熱したごはんがパサつく		•					•		•	•	
参照ページ	14	14.15	_	14	14	18 ~ 21	15	17.21	_	31	

13

ケーキがうまく作れない?と思ったら

ケーキがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと	材料の種類・分量を間違え	加熱時間が短かった	加熱時間が長かった	に取り出さずに放置した焼きあがったケーキをすぐ	内なべの裏・センターセンいている	内なべが変形している	つぶなどがついているにこげついたごはんつぶ・米にっぱついたごはんつぶ・米パッキン類や内なべの縁など	い。ふたが確実に閉まっていな	途中で停電があった
焼けない	•	•					•	•	•
ふきこぼれる	•								
キー メ こげる	•		•		•	•			
ー 焼き色にムラがある						•			
表面がベタつく				•	•				
参照ページ	16*	1	7	17	8.18	_	8.18	3.19	31

※…メニューガイド (P.29) を参照。

14

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ		
セットした時刻に炊きあがってい	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	30		
ない	P.22の「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。				
炊きあがり予約タイマーのセット	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	30		
ができない	表示時間が「O:OO」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	30		
	「早炊き」「炊込み」「おこわ」「ケーキ」「洗 浄」を選択していませんか。	せん。	11		
	タイマーセットができない時間を選択し ていませんか。	マー炊飯する。			
予約吸水タイマーのセットができ ない	「早炊き」「炊込み」「おこわ」 「ケーキ」 「洗 浄」 を選択していませんか。	左記のメニューはタイマーセットでき ません。	13		
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたご はんつぶ・米つぶなどがついていませんか。		8·18 ·19		
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いた布でふき取る。	10		
再加熱できない	【炊飯/無洗米】キーを押したら「ピピピ」と 警告音がする。	ごはんが冷めています。約55℃以下の ごはんは再加熱できません。			
	保温ランプが消灯していませんか。	(<u>保温</u>)キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度(<u>炊飯/無洗米</u>)キーを押してください。	15		
炊飯中・保温中・再加熱中に音が する	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5		
	「ジーッ」や「チリリリ…」という音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。			
	上記の音とはまったく異なった音がす る。	お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。	_		
<u>炊飯/無洗米</u> キーを押したとき、または 保温 キーを押したときに「ピピピー」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	8		

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
炊飯中にスチームキャップの蒸気 孔から泡が見える	沸とうによるもので故障ではありません。		_
炊きあがり予約タイマー、または 予約吸水タイマーのセットをして いるときに、「ピピピ」と音がする	(予約)キーを押してから、約30秒間何も しないと音でお知らせします。		11.13
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの		_
時刻合わせの際、(時)キーまたは 分)キーを押しても時刻セットモー ドにならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱	中は、時刻合わせできません。	30
保温ランプが点滅する	「おかゆ」「ケーキ」のメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、ケーキがべたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。	10
保温中に時キーを押すと「24」が点滅する	24 時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」 が点滅してお知らせします。	14
差込プラグを抜くと、現在時刻や 予約時刻、保温経過時間の記憶が 消える	差込プラグを差し込んだときに、表示部に「O:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。	5
ふたが閉まらない、または炊飯中 にふたが開く	上枠・内ぶたパッキン・フックボタン付 近にごはんつぶ・米つぶなどが付着して いませんか。	きれいに取り除く。	8·18 ·19
キーを押しても反応しない	差込プラグがコンセントに差し込まれて いますか。	差込プラグを、コンセントに確実に差 し込む。	2.8
	保温ランプが点灯していませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消してから操作する。	8
つゆが上枠にたまる	炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場 上枠にたまった場合は、ふきんなどでふき		10
電源コードが巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。	
		ゴミを取り除く。 絡まりやねじれを直す。	
差込プラグから火花が飛ぶ	差込プラグを抜き差しするときに小さなり 有のもので故障ではありません。	火花が出ることがありますが、IH方式固	_
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいかに少なくなります。気になる場合は「におてお手入れしてください。	いが気になるときは洗浄する」を参照し	21
プラスチック部分に線状や波状の 箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質	質に支障はありません。 	_

こんな表示がでたときは

表示	処 置	参照ページ
「Err」が表示され、「ピーーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピピー・」という音がする	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 ① 差込プラグを抜く ② 吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する ③ 再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う ※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	3

樹脂部品について

※ 熱や蒸気にふれる樹脂部品は、で使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様で相談窓口までお問い合せください。

- ●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。
- ※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。
- ※「七草粥」「麦とろごはん」「かやくごはん」は、無洗米が選べます。



新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥

■材料(4人分)

- ●米…1カップ
- ●塩…少さじ1/3
- ●七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ (大根の若葉)?…・各適量



- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐらい用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛1まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげます。
- 3炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

ご注意

- ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊くと、うまく炊けない場合があります。
- おかゆは炊きあがり後、保温になりません。 時間がたつと粘りが出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
- ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上にならないようにしてください。



カルシウムたっぷりの健康食。

いりこ入り玄米ごはん



- ●玄米……3カップ
- ●いりて……30g
- ●塩ふき昆布……10g
- ●酒……大さじ2
- ●醤油……小さじ2

■つくり方

- 2①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。
- ③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わせます。

ご

- ●玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。
- ●醤油·みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。



麦ごはん特有の歯ざわりと味わいが楽しめます。

麦とろごはん

■材料(4人分)

- ●米……3カップ
- ●押麦……1/2カップ
- ●まぐろ(刺し身用)······300g
- ●まぐろの漬けダレ
 - _しょうゆ……大さじ5 | みりん……大さじ3
- し花がつお……15g
- ●山いも……400g

- ●酢……適量
- ●とろろの味つけ

┌塩……少々

したし汁……90mL

●うずら卵……4個

●おろしわさび(生)……適量

●もみのり……適量

■つくり方

- ●米を内なべで洗米し、「白米」の目盛3まで水を加え、押麦をのせます。麦を入れた分、水1/2カップを追加して、「雑穀」で炊きあげます。
- ②まぐろは1.5cmの角切りにします。
- 3漬けダレの材料を合わせてひと煮立ちさせ、こして冷まし、②を浸けておきます。
- ●山いもは皮を厚めにむき、酢水にさらします。
- ⑤山いもの水気をふき取り、目の細かいおろし金ですりおろしながらすり鉢に入れ、さらにすりこ木で全体をよくすります。
- **6**⑤にだし汁を加えてさらにすりのばし、塩で味を整えます。
- ♥どんぶりにごはんをよそい、まぐろの1/4量を漬けダレにからめながら盛りつけます。
- ❸⑦の上に漬けダレを適量回しかけてから、③のとろろを1/4量かけ、うずら卵を割ってもみのりをあしらい、おろしわさびを添えます。

具とごはんの絶妙のバランス。

かやくごはん

- ■材料(4人分)
- ●米……3カップ
- ●昆布……3cm角1枚
- ●味付け調味料 醤油…大さじ2

洒…大さじ1

みりん…大さじ1/2 塩…小さじ1/2

●鶏もも肉…60g

- ●油揚げ…1/2枚
- ●人参···40g
- ●ごぼう…35g
- ●コンニャク…1/8丁
- ●干し椎茸…2枚
- ●さやえんどう…8枚

■つくり方

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- 3人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水にさらします。
- ⑤コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に切ります。
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにします。
- ⑦さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてから さやえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み(おこげ選択) |で炊きあげます。
- ●®が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海 苔を散らします。

●水の量は、具の種類によって多少加減してください。

●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。 多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)



面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

■材料(4人分)

- ●もち米……3カップ
- ●あずき……80g
- ●胡麻塩……少々

■つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけます。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量 ぐらいの水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ②あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混 ぜ合わせます。
- ●③に②のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげます。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩を添えます。





- ●洒·醤油·塩·酢···各滴量
- ●揉み海苔……少々

スポンジケーキ

■材料(100サイズ/180サイズ どちらも1台分)

卵(M)……4個/5個 薄力粉……120g/150g

無塩バター……40g/50g 無塩バター(内なべに塗る用)

……適量/適量

●飾り用

砂糖(上白糖)……120g/150g 生クリーム(動物性)……200mL/250mL グラニュー糖……24g/30g いちご、ブルーベリー……各適量/各適量

■つくり方(内なべ使用)

- ●卵は常温に戻し、薄力粉はふるっておきます。無塩バターは溶かしておきます。
- ②ボウルに卵、砂糖を入れて軽く混ぜ合わせます。
- ③②のボウルを40℃の湯せんにかけて混ぜ合わせ、砂糖が見えなくなるまで混ざったら湯せんからはずします。
- ●③をハンドミキサーの高速で泡立てます。白っぽくなり、泡立て器を持ちあげると、こんもりと泡立て器に残り、ゆっく り落ちるようになるまで泡立てます。最後に低速で1分ほど泡立て、泡立ちを整えます。
- ⑤④に①の薄力粉を入れ、粉っぽさがなくなるまでゴムベラでさっくり混ぜます。溶かしたバターも加えて混ぜます。
- ⑥薄くバターを塗った内なべに⑤の生地を流し入れ、やわらかい布の上で空気抜きしてから、「ケーキ」で35分 (180サイズは40分)焼きます。
- ●焼きあがったら内なべから取り出して冷まし、グラニュー糖を加えて泡立てた生クリームといちご、ブルーベリーで飾
- ※焼き足りない場合は、保温ランブが点滅している状態で(時)キーを押して追加の焼きあげ時間を合わせ、 (炊飯/無洗米)キーを押して追加で焼いてください。

タタン風紅茶のケーキ



■材料(100サイズ/180サイズ どちらも1台分)

●りんごのキャラメリゼ りんご……]個/]¹/2個 レモン汁……少々/少々

グラニュー糖……40g/60g 卵……3個/5個 無塩バター……15g/25g グラニュー糖……100g/170g シナ干ン……適量/適量

●紅茶バターケーキ生地 薄力粉……100g/170g

ベーキングパウダー……小さじ1/3/小さじ1/2

無塩バター……100g/170g 紅茶の葉(アールグレイ)

茶葉が大きい場合は刻む……8g/12g レモン汁……大さじ¹/2/大さじ1

ブランデーまたはラム酒……大さじ1/大さじ11/2 無塩バター(内なべに塗る用)……適量/適量

■つくり方(内なべ使用)

- ●りんごのキャラメリゼを作る
- 切って、レモン汁をかけます。
- 分加熱して、冷まします。
- んごの煮汁はとっておきます。

- ●紅茶バターケーキ生地を作る
- ●りんごは芯を取り、薄めの櫛形に ●無塩バター、卵は常温に戻し、薄力粉とベーキングパウダーはふるっておきます。
 - **②**バターにグラニュー糖の²/3量を2~3回に分けて加え、しっかり混ぜ合わせます。
- ②①を耐熱皿に並べてグラニュー ③卵は卵黄と卵白に分けます。②に卵黄を1個ずつ加えてしっかり混ぜ、レモン汁、 糖をまぶし、バターをのせてラップランデー、紅茶の葉、りんごの煮汁を加えて混ぜ合わせます。
- プをします。様子を見ながら半透

 ◆別のボウルに卵白と残りのグラニュー糖を入れて泡立て、メレンゲにします。泡 明になるまで電子レンジで2~4 立て器を持ちあげたときに角が立つまでしっかり泡立てます。
 - **⑤**③に④のメレンゲの²/3量を2回に分けて混ぜ合わせます。
- ⑤内なべに薄くバターを塗って、② ⑥⑤に①の薄力粉とベーキングパウダーを入れて切るように混ぜ合わせます。
- を並べてシナモンをふります。り **②**⑥に残りのメレンゲを加えて、手早く混ぜ合わせ、内なべに流し入れ、やわらかい 布の上で空気抜きをしてから、「ケーキ」で50分(100.180サイズ)焼きます。
 - ❸焼きあがったら、内なべから取り出して冷まします。
 - ※焼き足りない場合は、保温ランプが点滅している状態で(時)キーを押して追加の 焼きあげ時間を合わせ、 炊飯/無洗米 キーを押して追加で焼いてください。

そ

の

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※ 炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

「例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

1 差込プラグをコンセントに差し込む

2 時刻セットモードにする

時または分キーを押すと、② が点灯します。



3 時刻を合わせる

- ●「時」は時キー、「分」は分キーを押して合わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、メニューキーを 押し、時刻合わせ完了です。



※ 時刻あわせを途中でやめたいときは 取消 キーを押す。

仕様

30

サイ	ズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L (1升)タイプ	
電源				100V 50~60Hz		
定格電力(W)				1200	1350	
省工ネ法関連表示 ***	最大炊飯容量(L)			1.0	1.8	
	区分名			В	D	
	蒸発水量*4(g)			26.2	34.7	
	年間消費電力量(kWh/年)			82.1	127.5	
	1回当りの炊飯時消費電力量*5(Wh)			152	200	
	1 時間当りの保温時消費電力量*5 (Wh)			18.2	23.0	
	1時間当生	つのタイマ	7一予約時消費電力量(Wh)	0.65	0.65	
*3	1 時間当りの待機時消費電力量(Wh)			0.54	0.54	
	エコ炊き			0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)	
	白 米			0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)	
	極うま			0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)	
,b/m	早炊き			0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8 (2合~1升)	
飯	炊込み			0.18~0.72 (1~4合)	0.36~1.26 (2~7合)	
容	おこわ			0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08 (2~6合)	
炊飯容量(L)	おかゆ 全がゆ	全がゆ		0.09~0.27 (0.5~1.5合)	0.09~0.45 (0.5~2.5合)	
(L)		五分がは	Þ	0.09 (0.5合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	
	雑 榖			0.18~0.72 (1~4合)	0.36~1.44 (2~8合)	
	玄 米			0.18~0.63 (1~3.5合)	0.36~1.08 (2~6合)	
	玄米 GABA (玄米ギャバ増量)		ドャバ増量)	0.18~0.63 (1~3.5合)	0.36~1.08 (2~6合)	
外形	寸法* ⁶ (cm) 幅		幅	26.0	28.8	
		奥 行		35.4	38.6	
		高さ		21.1	24.9	
本体質量 ^{*6} (kg)				3.7	4.8	
コードの長さ ^{*6} (m)				1.0		

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しま すので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1 カップ=約1合(約150g)です

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常に 働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時 刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始 めます。)
炊飯 (再加熱) 中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗品・別売品お買い求めについて

- パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、で使用にともなって傷んできます。
- 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、は がれることがあります。(P.4参照)

消耗品について、汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 以下のいずれかでお買い求めできますので、ご相談ください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入専用ホームページ(下記「連絡先」参 昭)

保証とサービスについて

- ※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.22・23)・「故障かな?と思ったら」(P.24・25)・「こんな表示が出たときは」(P.25)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき修理(交換^{注1})いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理(交換^{注1})を依頼されるとき

保証期間内おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間内過 ぎているとき …まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換^{注1})によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理(交換^{注1})いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

- ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
 - ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注 1) 交換は、内なべのみ対象となります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合は こちらへ

有料でご案内させていただいております。 **TEL (06) 6906-2121**

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/

消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html